



Інструкція з налаштувань електронного замку RZ EL01-25, v.2

1. Тип картки (чотири типи)

- Картки управління (1 шт.),
- майстер-картка (максимум 3 шт.),
- сервісна картка (максимум 20 шт.),
- картка клієнта (1 шт.).

2. Спосіб налаштування

(Картку керування налаштовано. Будь ласка, виконайте шостий крок, якщо потрібне скидання.)

2.1. Картка керування: натискання першої картки стане картою керування. Картку керування можна використовувати шляхом налаштування та видалення

Примітка: 4 рази торкніться картою керування, двері відкриються після того, як синє світло перестане блимати.

2.2. Одна картка для відкриття дверей: за допомогою стрічки картки керування 1 раз проведіть картою клієнта, коли блимає синє світло. Двері можна відкрити за допомогою картки клієнта після припинення блимання.

Примітка: стара картка клієнта буде автоматично анульована, якщо встановити нову картку клієнта та відкрити двері.

2.3. Подвійна картка для відкриття дверей: використовуючи стрічку картки керування 2 рази, проведіть сервісну картку, коли блимає синє світло. Двері можна відкрити за допомогою картки клієнта та сервісної картки разом після припинення блимання.

Примітка. Використовуйте стрічку картки керування 2 рази, щоб продовжити налаштування, якщо потрібні додаткові сервісні картки. (Сервісні картки можна встановити за потреби.)

2.4. Майстер-картка: використовуючи стрічку картки керування 3 рази, проводьте майстер-картку, коли блимає синій індикатор. Двері можна відкрити майстер-карткою після припинення блимання.

Примітка. Майстер-картки можна налаштувати за потреби.

2.5. Очистити всю інформацію: 5 разів використавши стрічку картки керування, при цьому синій індикатор спалахне 2 рази зі звуком DI-DI. Усі налаштування повернуться до заводських.

Примітка. Зберігається лише функція картки керування.



2.6. Кнопка скидання: натисніть кнопку через невеликий отвір після корпусу замка інструментом протягом 2 секунд, синє світло блимає зі звуком D1. Вся інформація скинеться.

3. УВАГА

3.1. Картку керування, яку можна встановити та видалити, слід зберігати належним чином. Усю інформацію слід скинути, якщо картку керування пропущено.

3.2. Після налаштування майстер-картки вона може відкрити всі замки, тому подбайте про це.

3.3. Якщо в замку шафи надто низький рівень заряду батареї, щоб відкрити його, для відкриття можна використати блок зовнішнього джерела живлення.

3.4. Ригель замку знаходиться у відкритому стані, якщо натиснути кнопку скидання, і немає сигналу тривоги перед встановленням картки клієнта.

8 звукових сигналів D1 з миготливим синім світлом, після встановлення картки клієнта та сервісної картки, означає запуск функції тривоги.

Щоб здійснити скидання до заводських налаштувань, треба потримати 5-10 с, має бути довгий сигнал.