



## **Інструкція з програмування замків RZ EL01-103.**

Функції клавіш поділяються на 6 видів:

- \* Майстер-ключ (ключ для програмування)
- \* Ключ менеджера (використовується для аварійного відкриття у разі втрати/пошкодження гостьового ключа)
- \* Гостьовий ключ (індивідуальний ключ відвідувача)

### **Встановлення відмички (ключа програмування)**

Натисніть і утримуйте кнопку скидання більше трьох (3) секунд, доки не пролунає один звуковий сигнал. Дочекайтеся закінчення операції - індикатор перестане блимати, вкладка «сховається» в корпус. Піднесіть відмичку (не більше 1) до зони зчитування картки, пролунає одиночний звуковий сигнал. Індикатор загорівся і згас. Операція пройшла успішно.

### **Блокування RZ EL01-103 має 2 режими програмування:**

#### **1. Індивідуальний (фіксований) режим доступу.**

Для активації режиму потрібно запрограмувати гостьовий ключ (не більше 35 шт). Піднесіть відмичку близько до датчика 2 рази, і лампочка почне блимати. Поки індикатор блимає, тримайте гостьовий ключ близько до датчика. Операція завершена.

При необхідності можна встановити ключ менеджера (не більше 3-х). Піднесіть відмичку до датчика 3 рази, індикатор почне блимати, поки індикатор блимає, піднесіть ключ менеджера до датчика. Якщо вам потрібно встановити кілька керуючих ключів, то підносите їх безперервно, поки індикатор блимає. Дочекайтеся закінчення операції.

**(переконайтеся, що додані ключі розблоковувачі замок)**

**! У разі втрати/пошкодження гостьового ключа, або ключа керівника, піднесіть відмичку до датчика 1 раз, замок відкриється.**

**! Щоб скинути клавіші, піднесіть відмичку близько до датчика 5 разів. Дочекайтеся 2 довгих звукових сигналів. Налаштування скидаються, в пам'яті блокування залишається тільки відмичка.**



## 2. Режим «Вільний доступ»

У заводських налаштуваннях виставляється режим індивідуального (фіксованого) доступу. Щоб активувати режим «вільного доступу», натисніть і утримуйте кнопку скидання більше 3 (трьох) секунд, поки не пролунає єдиний звуковий сигнал.

1. Піднесіть відмичку (не більше 1) до зони зчитування картки, пролунає одиночний звуковий сигнал. Індикатор загорівся і згас. Операція пройшла успішно (відмичка була збережена).
2. Утримуйте відмичку 3 рази, індикатор почне блимати. Поки індикатор блимає, утримуйте ключ менеджера від датчика. Якщо вам потрібно встановити кілька керуючих ключів, то підносите їх безперервно, поки індикатор блимає. Дочекатися завершення операції (менеджер ключів зберігається, використовується для аварійного відкриття у разі втрати/пошкодження гостьового ключа).

**(переконайтеся, що додані ключі розблоковувачі замок)**

3. Піднесіть відмичку 4 рази, індикатор почне блимати близько 10 секунд, і пролунають 2 коротких звукових сигнали, замок перейшов в режим вільного доступу, замок можна використовувати.

**Щоб повернути замок в режим індивідуального (фіксованого) доступу:** Утримуйте відмичку 4 рази, індикатор буде блимати близько 10 секунд, і пролунають 2 коротких звукових сигнали, замок повернувся в режим індивідуального (фіксованого) доступу.

Довідково.

\* Замок живиться від 4 (чотирьох) блоків живлення розміру AA (пальчикові батарейки).

\*\* Коли напруга в блоках живлення знижується і замок блокується, замок починає видавати звукові сигнали, якщо ви не встигли замінити батарейки, для АВАРІЙНОГО ВІДКРИТТЯ використовуйте кабель micro-USB і пауербанк, подайте живлення, відкрийте замок, і поміняйте батарейки. Роз'єм кабелю розташований на зовнішній стороні замку.

**КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗАРЯДЖАТИ ЗАМКИ У ТАКИЙ СПОСІБ!!**