



Инструкция программирования замков RZ EL01-103.

Ключевые функции делятся на 6 типов:

- * Мастер Ключ (Ключ Программирования)
- * Ключ менеджера (используется для аварийного открытия в случае утери/повреждения гостевого ключа)
- * Гостевой ключ (индивидуальный ключ посетителя)

Установка отмычки (ключа программирования)

Нажмите и удерживайте кнопку сброса более трех (3) секунд, пока не прозвучит один звуковой сигнал. Дождитесь окончания операции – индикатор перестанет мигать, вкладка «спрячется» в корпусе. Поднесите отмычку (не более 1) к области считывания карт, раздастся одиночный звуковой сигнал. Световой индикатор загорался и гас. Операция прошла успешно.

Замок RZ EL01-103 имеет 2 режима программирования:

1. Индивидуальный (фиксированный) режим доступа.

Для активации режима нужно запрограммировать гостевой ключ (не более 35 шт). Поднесите отмычку к датчику 2 раза, и индикатор начнет мигать. Пока индикатор мигает, поднесите гостевой ключ к датчику. Операция завершена.

При необходимости можно задать клавишу менеджера (не более 3). Поднесите отмычку к датчику 3 раза, индикатор начнет мигать, пока индикатор мигает, поднесите ключ от менеджера к датчику. Если вам необходимо установить несколько клавиш управления, то вводите их непрерывно, пока индикатор мигает. Дождитесь окончания операции.

(убедитесь, что входящие в комплект ключи открывают замок)

! В случае утери/повреждения гостевого ключа, или ключа лидера, поднесите замок к датчику 1 раз, замок откроется.

! Чтобы сбросить ключи, поднесите отмычку к датчику 5 раз. Подождите 2 долгих гудка. Настройки сбрасываются, в памяти замка остается только отмычка.



2. Режим свободного доступа

В заводских настройках задается индивидуальный (фиксированный) режим доступа. Чтобы активировать режим «свободный доступ», нажмите и удерживайте кнопку сброса более 3 (трех) секунд, пока не прозвучит одиночный звуковой сигнал.

1. Поднесите отмычку (не более 1) к области считывания карт, раздастся одиночный звуковой сигнал. Световой индикатор загорался и гас. Операция прошла успешно (отмычка была сохранена).
2. Удерживайте отмычку 3 раза, индикатор начнет мигать. Пока индикатор мигает, держите ключ управления подальше от датчика. Если вам необходимо установить несколько клавиш управления, то вводите их непрерывно, пока индикатор мигает. Дождитесь завершения операции (сохраняется менеджер ключей, используется для экстренного вскрытия в случае утери/повреждения гостевого ключа).

(убедитесь, что входящие в комплект ключи открывают замок)

3. Поднесите отмычку 4 раза, индикатор начнет мигать примерно на 10 секунд, и прозвучат 2 коротких гудка, замок перешел в режим свободного доступа, замком можно пользоваться.

Чтобы вернуть блокировку в индивидуальный (фиксированный) режим доступа: Удерживайте отмычку 4 раза, индикатор будет мигать около 10 секунд, и прозвучат 2 коротких гудка, замок вернулся в индивидуальный (фиксированный) режим доступа.

Ссылки

* Замок питается от 4 (четырех) блоков питания типоразмера AA (пальчиковые батарейки).

** Когда напряжение в блоках питания снижается и замок блокируется, замок начинает издавать звуковой сигнал, если вы не успели заменить батарейки, используйте кабель micro-USB и павербанк для АВАРИЙНОГО ОТКРЫТИЯ, подайте питание, откройте замок, и замените батарейки. Разъем кабеля расположен на внешней стороне замка.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ЗАРЯЖАТЬ ЗАМКИ ТАКИМ ОБРАЗОМ!!